Как да нанесете запечатващо покритие за Resin Bound

Това ръководство показва как да приготвите запечатващо покритие за настилки с нашите свързващи смоли Resin Bound.

Покритието може да се нанася върху стари и нови настилки Resin Bound със следните цели:

- Повишаване на здравината на повърхността
- Освежаване и подсилване на цвета
- Постигане на по-равномерен вид

Запечатващото покритие за Resin Bound е на основата на разтворител, с висока здравина и модифицирано за лесно нанасяне с валяк върху настилки от смола. Приготвя се лесно и се нанася с четка и валяк.

Необходими материали:

- 7,5 кг свързваща смола Vuba Resin Bound
- 1,5 л уайт спирит
- Бояджийска кофа за валяк
- Валяк със средна дължина на влакната
- Бояджийска четка
- Accelerex (при необходимост)
- Натрошено стъкло (при необходимост)

Подготовка:

Повърхността трябва да е чиста, суха и без замърсявания. Тя задължително трябва да е суха, защото покритието ще реагира с излишната влага и ще се появи побеляване. То изглежда като бледа пяна върху повърхността и оставя неестетичен завършек. Предварително очертайте участъка за първото нанасяне, за да осигурите равномерно разпределение.

Смесване

Стъпка 1

Количество уайт спирит за добавяне:
- 350 мл към 1,75 кг свързваща смола
- 1400 мл към 7 кг свързваща смола
- 1500 мл към 7,5 кг свързваща смола
- Добавете уайт спирита към компонент А и разбъркайте до пълно смесване.

Стъпка 2

На този етап се препоръчва добавяне на Accelerex - катализатор, който ускорява втвърдяването. Той също се добавя към компонент А и се разбърква. Уайт спиритът забавя втвърдяването, затова се препоръчва доза 4 мл Accelerex, с възможност за по-висока дозировка.

Стъпка 3

Излейте „Активатор В“ в по-голямата кофа със „Смола А“ и разбъркайте двата компонента 90 секунди.

Стъпка 4

Излейте смесеното запечатващо покритие в бояджийска кофа, готово за нанасяне.

Стъпка 5

Нанесете с валяк със средна дължина на влакната, без да допускате локви. Смолата остава върху повърхността и след 15 - 20 минути започва да прониква в кухините. Пренасищането може да премахне водопропускливостта на системата.

Стъпка 6

Поръсете натрошено стъкло върху повърхността, за да подобрите устойчивостта на хлъзгане. (ПО ЖЕЛАНИЕ)

Стъпка 7

При слаби настилки, нуждаещи се от допълнително укрепване, нанесете втори слой.

Стъпка 8

Оставете да се втвърди 48 - 72 часа в зависимост от температурата.

VUBA Bulgaria OOD

0888 78 88 65
vubabulgaria@gmail.com
vubabulgaria.com